

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gec@nt-rt.ru | <http://gce.nt-rt.ru>

ЗАТВОРЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ/ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ

ЗАТВОРЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ KRASS - ЗП

Арт.Но	Наименование	Газ	Место установки	Входные/ Выходные присоединительные размеры
2117569	ЗП-Г-10	Пропан/ Ацетилен	выход редуктора	M 16x1,5 LH / M16x1,5 LH Male
2117571	ЗП-Г-20	Пропан/ Ацетилен	вход резака/горелки	M 16x1,5 LH Male / M 16x1,5 LH
2117573	ЗП-Г-30	Пропан/ Ацетилен	в разрыв рукава	Ø 6,3/9,0 мм / Ø 6,3/9,0 мм
2117568	ЗП-К-10	Кислород	выход редуктора	M 16x1,5 / M 16x1,5 Male
2117570	ЗП-К-20	Кислород	вход резака/горелки	M 16x1,5 Male / M 16x1,5
2117572	ЗП-К-30	Кислород	в разрыв рукава	Ø 6,3/9,0 мм / Ø 6,3/9,0 мм



ЗАТВОРЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ GCE - MV 93

Арт.Но	Наименование	Газ	Место установки	Входные/ Выходные присоединительные размеры
E0080550	MV 93 AD	Пропан/ Ацетилен	выход редуктора	M 16x1,5 LH / Ø 6,3/9,0 мм
E0080950	MV 93 AD	Пропан/ Ацетилен	вход резака/горелки	Ø 6,3/9,0 мм / M 16x1,5 LH
80750	MV 93 AD	Пропан/ Ацетилен	в разрыв рукава	6,3/9,0 мм / Ø 6,3/9,0 мм
E0080500	MV 93 O2	Кислород	выход редуктора	M 16x1,5 / Ø 6,3/9,0 мм
E0080900	MV 93 O2	Кислород	вход резака/горелки	Ø 6,3/9,0 мм / M 16x1,5
80700	MV 93 O2	Кислород	в разрыв рукава	6,3/9,0 мм / Ø 6,3/9,0 мм



ЗАТВОРЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ GCE - SP/SG

Арт.Но	Наименование	Газ	Место установки	Входные/ Выходные присоединительные размеры
0762215	SP 20/FR 20	Кислород	вход резака/горелки	G 1/4" Male / G 1/4"
0762220	SP 20/FR 20	Кислород	вход резака/горелки	G 3/8" Male / G 1/4"
0762209	SP 20/FR 20	Горючий газ	вход резака/горелки	G 1/4" LH Male / G 1/4" LH
0762216	SP 20/FR 20	Горючий газ	вход резака/горелки	G 3/8" Male / G 3/8"
0762217	SP 20/FR 20	Горючий газ	вход резака/горелки	G 3/8" LH Male / G 3/8" LH
0762239	SP 34/FR 34	Кислород	выход редуктора	G 1/4" / G 1/4" Male
0762240	SP 34/FR 34	Горючий газ	выход редуктора	G 3/8" / G 3/8" Male
0762241	SP 34/FR 34	Горючий газ	выход редуктора	G 3/8" / G 3/8" LH Male
0764458	SG5	Кислород	выход редуктора	G 1/4" / G 1/4" Male
0764456	SG5	Горючий газ	выход редуктора	G 3/8" LH / G 3/8" LH Male
0764463	SG5	Кислород	выход редуктора	M16x1,5 LH / M16x1,5 LH Male
0764464	SG5	Горючий газ	выход редуктора	M16x1,5 LH / M16x1,5 LH Male



ЗАТВОРЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ GCE – GVO/GVA

Арт.Но	Наименование	Газ	Входные/ Выходные присоединительные размеры	Давление бар	Макс. расход Нм³/ч
14008400	GVO 10	Кислород	G 1/4"	15	32,6
14008401	GVO 10	Кислород	G 3/8"	15	32,6
14008402	GVA 10	Горючий газ	G 3/8" LH	*	7,6
14008440	GVO 90	Кислород	G 3/8"	15	54,7
14008131	GVO 90	Кислород	G 1/2"	15	54,7
14008121	GVA 90	Горючий газ	G 3/8" LH	*	13,2
14008130	GVA 90	Горючий газ	G 1/2" LH	*	13,2

*Ацетилен – 1,5 бар; Азот – 4 бар; Метан, Пропан, Этилен – 5 бар



КЛАПАНА ОБРАТНЫЕ KRASS

Арт.Но	Наименование	Место установки	Входные выходные присоединительные параметры
2855574	KO-K-20	вход резака/горелки	Ø 6,3/9,0 мм. / M16×1,5
2855575	KO-Г-20	вход резака/горелки	Ø 6,3/9,0 мм. / M16×1,5
2855576	KO-Г-30	в разрыв рукава	Ø 6,3/9,0 мм / Ø 6,3/9,0 мм
2855577	KO-K-30	в разрыв рукава	Ø 6,3/9,0 мм / Ø 6,3/9,0 мм



КЛАПАНА ОБРАТНЫЕ GCE - BV 12

Арт.Но	Наименование	Соединение
0863532	BV 12 - 3/8"	рукав 6 мм
0863560	BV 12 - 3/8"	рукав 9 мм
0863559	BV 12 - 1/4"	рукав 6 мм

* Гайка не входит в комплект



Арт. 0863560

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93